2021.06



Работа с ПО КуБ Конфигуратор

Редакция № 2.05

Фрагмент из Руководства по эксплуатации

💽 КуБ Конфигуратор v.1.1.12 Hardware: KUB-50868-485[CUBE_v1] Firmware: v.May 2 20... х Open Settings Disconnect COM8 Ŧ Save Settings Configure Remote Device Port READ WRITE DEFAULT Freeze Protection Radio Module RS-485 Sub-band Radio Data Rate Serial Data Rate g1 868-868.6 MHz 4800 bps 1200 bps 19200 bps g2 868.7-869.2 MHz) 9600 bps 2400 bps 38400 bps g3 869.4-869.65 MHz 19200 bps 4800 bps 57600 bps) g4 869.7-870 MHz 38400 bps 9600 bps 115200 bps 115200 bps 868.75 MHz Ŧ 0 Distance % 100 . Address 0 -Power 8-bit data, no parity Parity Ŧ Flow control None Ŧ \$ Serial Timeout 2 Stop bit Ŧ 1 Radio module LE50-868 🌲 x 100 µs 0 Delay Tx-Rx FirmWare GC.S00.01.06-B008 Min Max Radio Stability Check TEST CLEAN TEST ¢ ✓ 0 0 \$ √ 1 \$ √ 2 ¢ √ 3 \$ √ 4 0 100%

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (Работа с ПО КуБ Конфигуратор)

Подключите устройство к компьютеру с операционной системой Windows по интерфейсу USB. Установите драйвер устройства, находящийся в папке Driver. Запустите исполняющий файл kub.exe, расположенный в директории программы **КуБ Конфигуратор**. Архивы с драйвером и программой можно скачать со страницы сайта производителя: http://www.centronix.ru/автоматизация/радио-удлинитель-rs-485.

Определите номер СОМ-порта к которому подключено устройство, для этого можно воспользоваться Диспетчером устройств операционной системы Windows.

Port	COM8	Connect	Open Settings	Save Settings	Configure Remote Device
_	COM1	WRITE		DEFAULT	Freeze Protection
Radio M	COM16			RS-485	
Sub-	COM6	Radio Data	Rate		
	СОМЗ	4800	bos	Serial Data Rate	
ĬČ	COM4	Iz 0 9600	bps	1200 bps 1200 bps	19200 bps
C	COM5	Hz 0 1920	0 bps	O 2400 bps	38400 bps
C) g4 869.7-870 MHz	3840	0 bps	0 4800 bps	O 57600 bps
8	68.725 MHz	- 0 1152	00 bps	0 9600 bps	0 115200 bps
Addr	ress 0	0 Distar	nce % 100		
Elaw	control HardWard	P	ower	Parity	8-bit data, no parity 🔹 🔻
FIOW	Control Hardware		~		
Seria	al Timeout 0	() T	Stop bit	1 👻
Radio	o module			Delay Tx-Rx	0 🌲 x100 µs
Firm\	Ware x/x	Min	Max		
Radio S	tability Check				
			ĩ		
		TEST		CLEAN	TEST
	0		0		
	0		0		
	0				
	0				

Произойдет подключение и считывание настроек, записанных в устройство ранее. В шапке окна программы отобразиться название и версия прошивки устройства.

Запишите в устройство необходимые настройки.

Disconnect / Connect – отключиться от устройства Open Settings – открыть файл с настройками устройства Save Settings – сохранить настройки устройства в файл Configure Remote Device – настройка удаленного устройства через радиоканал (функция временно недоступна) **READ** – чтение настроек из устройства WRITE – запись настроек в устройство **DEFAULT** – запись в устройство настроек по умолчанию Freeze Protection – защита от зависания 💽 КуБ Конфигуратор v.1.1.12 Hardware: KUB-50868-485[CUBE_v1] Firmware: v.May 2 20... 💷 💷 X Disconnect Port COM8 -Open Settings Save Settings Configure Remote Device READ WRITE DEFAULT Freeze Protection Radio Module RS-485 Sub-band Radio Data Rate Serial Data Rate g1 868-868.6 MHz) 4800 bps 1200 bps 19200 bps q2 868.7-869.2 MHz 9600 bps 2400 bps 38400 bps g3 869.4-869.65 MHz 19200 bps 4800 bps 57600 bps g4 869.7-870 MHz 38400 bps 115200 bps 9600 bps 115200 bps 868.725 MHz Ŧ Distance % 100 0 ÷ Address 0 Power Parity 8-bit data, no parity Ŧ Flow control None Ŧ + Serial Timeout 2 Stop bit 1 Ŧ Radio module LE50-868 Delay Tx-Rx 0 x100 µs FirmWare GC.S00.01.06-B008 Min Max Radio Stability Check TEST CLEAN TEST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% Radio Module – группа параметров радиомодуля RS-485 – группа параметров интерфейса RS-485 Radio Stability Check – тест на устойчивость радиосвязи

СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sub band (G2 868.7 – 869.2 MHz) – диапазон частот, разрешенный для использования в РФ

Sub band (868.725 – 869.175 MHz) – канал связи

Для всех устройств, которые будут работать в составе одного комплекта, необходимо выбрать одинаковый канал связи.

Канал связи (частота, в MHz) выбирается в выпадающем списке. Количество каналов связи зависит от выбранной скорости радиосвязи (**Radio Data Rate**). На скорости 4.8 kbps количество каналов связи – 10, на скорости 115.2 kbps, кол-во каналов – 1.

adio Module					
Sub-band		Radio Data Ra	te		
◯ g1 868-	868.6 MHz	🔵 4800 bp	s		
💿 g2 868.7	7-869.2 MHz	 9600 bps 19200 bps 			
🔘 g3 869.4	4-869.65 MHz				
🔾 g4 869.	7-870 MHz	🔵 38400 b	38400 bps		
868.725 M	lz 🔻	115200 bps			
		0 Distance	e % 100		
Address	0 -	Pow	ver		
Flow control	None 🔹		,		
Serial Timeout	2		7		
Radio module LE50-868		(0/-		
FirmWare GC.	S00.01.06-B008	Min	Max		

Radio Data Rate (4800 bps - 115200 bps) - скорость радиосвязи

Для всех устройств, которые будут работать в составе одного комплекта, необходимо выбрать одинаковую скорость радиосвязи.

Чем меньше скорость радиосвязи, тем больше будет дальность радиосвязи.

Power (Min - Max) - выходная мощность радиопередатчика

Address (0 – 250) – адрес устройства в радиосети для проверки устойчивости радиосвязи

Адрес устройства нужен только в том, случае, если перед тем, как использовать устройства по назначению, вы собираетесь делать проверку на устойчивость радиосвязи – **Radio Stability Check**. В этом случае, в каждое из используемых устройств, необходимо записать адрес в радиосети. Все адреса должны быть различными и не должны совпадать. Для дальнейшей работы, записанный адрес не используется, поскольку устройства работают в прозрачном режиме.

Flow control (None / Hardware) – способ контроля потока данных между радиомодулем и микроконтроллером

None – отсутствует, **Hardware** – аппаратный, при котором сигналы «готов/занят» передаются по отдельным физическим линиям.

Serial Timeout (2 – 250) – задержка перед отправкой байта в радиоканал

Минимальная задержка перед отправкой байта в радиоканал необходима для гарантированного приема байт в той же самой последовательности, в которой они были переданы в радиоканал. Нарушения последовательности могут происходить из за задержек прохождения данных через буферы радиопередающего или радиоприемного тракта.

Данный параметр устанавливается программой автоматически, при выборе скорости интерфейса RS-485, в соответствии с рекомендациями производителя радиомодулей.

Radio module – тип радиомодуля

FirmWare – версия прошивки радимодуля

Для записи выбранных настроек в устройство, необходимо нажать кнопку WRITE.

Serial	Data	Rate	(1200	bps	-	115200	bps)	_
скорос	ть RS	-485						

Рекомендация производителя радиомодулей: При выборе скорости, рекомендуется (но не является обязательным) соблюдать следующее правило: Radio Data Rate должна быть равна или превышать Serial Data Rate. В противном случае, если предполагается непрерывная передача большого количества байт, может произойти переполнение приемного буфера радио-модуля, что может приводить к периодической потере данных.

Если объем данных не большой, то данное правило соблюдать не обязательно.

Для увеличения радиуса действия, лучше использовать наименьшую скорость *Radio Data Rate*.

S-485	
Serial Data Ra	te
😑 1200 bp	os 💿 19200 bps
😑 2400 bp	ps 😑 38400 bps
😑 4800 bp	os 😑 57600 bps
😑 9600 bp	os 😑 115200 bps
Parity	8-bit data, no parity 🔹
Stop bit	1 *
Delay Tx-Rx	0 🌲 x100 µs

Parity (8-bit data, no parity / <u>8-bit data, even parity</u> / 8-bit data, odd parity / <u>9-bit data, no</u> parity) – контроль четности

Stop bit (1 - 2) - количество Стоп битов

Delay Tx-Rx (0 – 250) – дополнительная задержка переключения на прием после окончания передачи байта

В устройстве также реализована постоянная, нерегулируемая задержка переключения на прием, после окончания передачи байта. Интервал времени задержки зависит от скорости интерфейса и составляет время равное длительности полутора бит на выбранной скорости.

Дополнительная задержка увеличивает суммарную задержку на 100мкс, при увеличении дополнительной задержки на одну единицу.

Для записи выбранных настроек в устройство, необходимо нажать кнопку WRITE.

СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ



TEST – старт проверки устойчивости радиосвязи (перевод устройств в тестовый режим и начало опроса удаленных устройств)

Установите все устройства, работающие в составе одного комплекта на объектах, в тех местах, где они будут работать в дальнейшем. Подайте на устройства напряжение питания и подключите антенны.

Подключайтесь по интерфейсу USB к тому из устройств, которое должно обеспечивать радиосвязь со всеми удаленными устройствами из комплекта.

Установите адреса устройств в радиосети и нажмите кнопку **TEST** – программа выдаст команду на перевод всех удаленных устройств из комплекта в тестовый режим и начнет опрос всех удаленных устройств. Опрос производиться по очереди, в соответствии с установленными адресами в радиосети. Интервал опроса 1 секунда.



STOP – стоп проверки устойчивости радиосвязи

Убедившись, что радиосвязь устойчивая, завершите проверку устойчивости радиосвязи нажатием кнопки **STOP** – программа завершит опрос всех удаленных устройств.

Выход удаленных устройств из тестового режима произойдет автоматически, через 20-30 секунд после окончания опроса.

Тестовый режим можно включить в течении 30 минут после подачи питания на устройства. Так сделано для того, чтобы тестовый режим не мог включиться случайно. Если этот интервал времени истек, снимите и подайте питание на все устройства повторно.

CLEAN TEST – очистка результатов проверки устойчивости радиосвязи

СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ

Freeze Protection			
Radio Transmit Reset	50 🗘 x100 ms	WDT Reset	60 sec 💌
В случае зависа электромагнитного произведет ресет ра	ния радиомодуля из за импульса, что теоретиче адиомодуля через интерв	скачков напряжения, ески возможно, микр ал времени, установл	помех по питанию ил оконтроллер устройства енный при настройке.
Radio Transmit Re ресет радиомодуля Ресет будет пр обнаружении сиги микроконтроллером Значение по умол	eset – интервал времени оизведен по истечении нала от радиомодуля, и данные не могут быть по ачанию – 5 секунд.	через который микр и установленного ин , который означае ереданы в радиоканал	оконтроллер произведе нтервала времени, при ет, что передаваемыи п.
WDT Reset – инт радиомодуля (Wate	тервал времени через н hdog Timer Reset)	который микроконтро	оллер произведет ресе
Ресет будет пр отсутствие данных Значение по умол	оизведен по истечении от радиомодуля. ічанию – 60 секунд.	и установленного ин	нтервала времени, пр
Значение по умол	ичанию – 60 секунд.		